Vous n'avez pas le manuel de réparation de votre moteur et vous ignorez les couples de serrage préconisés par le constructeur.

Méthode

Prenez connaissance :

- 1 De la qualité de la vis (R en N : mm², exemple ci-dessous : 8.8, 10.9, 12.9)
- 2 Du diamètre nominal de la vis sur lequel va s'exercer l'effort. Recherchez dans le tableau
- ci-dessous, le couple de serrage maximum préconisé.

